

# Guide d'installation de la caméra intérieure Wi-Fi « KiHome »

**Pour fonctionner, la caméra doit être branchée électriquement et connectée à Internet par connexion Wi-Fi.**

**La connexion Wifi peut se réaliser de 2 façons : par WPS ou QR code.**

**Procédez à la connexion de votre caméra avant sa fixation au mur ou au plafond.**

## LE MATÉRIEL FOURNI

- 1 caméra intérieure HD
- 1 câble d'alimentation USB
- 1 adaptateur secteur
- 1 plaque métallique et 1 adhésif double-face
- 1 kit de 3 vis et 3 chevilles
- 1 autocollant dissuasif

## LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Branchez votre caméra sur le secteur à l'aide du câble d'alimentation fourni et de l'adaptateur secteur.
2. Le voyant de connexion de la caméra devient rouge puis rouge clignotant.
3. Connectez votre caméra en Wi-Fi
  - Option 1 : à l'aide du bouton WPS/Wi-Fi de votre box (voir page 2)
  - Option 2 : en scannant le QR Code (voir pages 3 et 4)
4. Fixez la caméra au mur ou au plafond (voir page 5)



# Option 1 : Installation Wi-Fi en WPS (solution la plus rapide)

## Prérequis :

**La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.**

**Vous êtes connecté à votre espace client.**

**Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.**

### Étape 1

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra.

Le voyant de connexion de la caméra passe rouge puis clignote rouge.

### Étape 2

Activez le WPS de votre Box Internet  
(consultez la notice de votre box si besoin).

### Étape 3

Appuyez 4 secondes sur le bouton RESET de la caméra.

### Étape 4

Le voyant de connexion de la caméra clignote en **vert** pendant la durée  
de l'association. Quand il passe au **vert** fixe, la caméra est connectée.

Patiencez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra

depuis le menu CAMERAS de l'application Kiwatch.



# Option 2 : Installation Wi-Fi par QR Code

## Prérequis :

**La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.**

**Vous êtes connecté à votre espace client.**



**Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.**

## Étape 1

Rendez-vous dans le menu SERVICES (A)


Rubrique INSTALLATION & RÉGLAGES CAMÉRA (B)

Onglet CONFIGURATION WIFI (C)



## Étape 2

Cliquez sur CONFIGURATION WIFI et CHOISIR UN RÉSEAU.




# Option 2 : Installation Wi-Fi par QR Code

## Étape 3

Sélectionnez votre réseau **(A)**

Renseignez votre clé Wifi **(B)**

Cliquez sur VALIDER pour générer le QR Code **(C)**



## Étape 4

Positionnez la caméra à environ 20 cm du QR Code et déplacez-la jusqu'à ce que la caméra bipé.

Quand le voyant de la caméra passe au **vert** fixe, la caméra est connectée.

Patiencez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de l'application Kiwatch.



# Fixation de la caméra au mur ou au plafond

**Cette caméra peut être posée, fixée par adhésif ou aimantée sur une surface métallique ou sur sa propre plaque**


## Étape 1

Perforez les trous de vissage sur la surface choisie suivant le patron d'installation et fixer les chevilles.



## Étape 2

Fixez la plaque de montage aimantée sur la surface choisie à l'aide des vis.



## Étape 3

Fixez la caméra sur sa plaque, puis branchez-la. Ajustez sa position jusqu'à trouver l'angle de vue idéal.

